

◆ 点検お知らせ機能の解除方法

No	機種	型式	点検時期お知らせ機能表示	解除方法
1	小型湯沸器	PI-5SN	赤ランプの点滅 (3回点滅)	①本体下段にカバーが取り付けられている場合は取外す。 ②点火ボタンを押して7秒以上燃焼させる。 ③消火する。 ④消火後30秒以内のお知らせランプ点滅中に乾電池を抜き差しする。
2	小型湯沸器	PI-5SM		
3	小型湯沸器	RI-5SV(W)	緑ランプの点滅	①操作ボタンを「水」の位置まで回す。 ②約10秒間、ボタン を押し続ける。 ③2度目の「ピッ」という音が鳴ったら手を離す。 ④ランプが一瞬赤くなり、消えたら解除完了。
4	小型湯沸器	RI-5SU(W)		
5	暖房給湯器	FT4215AFSAW6Q	リモコンに「888」が表示される	①リモコンに「888」が表示中に5秒以内に運転スイッチを5回ON/OFFする。 ②「888」が消えたらリセット完了。
6	暖房給湯器	FT4215AFSSW6Q		
7	暖房給湯器	FT4215AFSAW3Q		
8	暖房給湯器	FT4215AFSSW3Q		
9	暖房給湯器	FT4214AFSAW6C		
10	暖房給湯器	FT4214AFSSW6C		
11	暖房給湯器	FT4214AFSAW3C		
12	暖房給湯器	FT4214AFSSW3C		
13	暖房給湯器	FT2814AFSAW3CM		
14	暖房給湯器	FT2814AFSSW3CM		
15	暖房給湯器	FT2813AFSAW3CM		
16	暖房給湯器	FT2813AFSSW3CM		
17	暖房給湯器	FT4211AFSAW6C		
18	暖房給湯器	FT4211AFSSW6C		
19	暖房給湯器	FT4211AFSAW3C		
20	暖房給湯器	FT4211AFSSW3C		
21	暖房給湯器	FT4208BFAW6Q		
22	暖房給湯器	FT4208BFAW3Q		
23	暖房給湯器	FT4208BFSSW6Q		
24	暖房給湯器	FT4208BFSSW3Q		
25	暖房給湯器	FT2808BFAW3Q		
26	暖房給湯器	FT2808BFSSW3Q		