

## 緊急ガス遮断装置ってなに？



緊急ガス遮断装置とは、火災・地震等の緊急時に離れた場所から遠隔操作によりガスの供給を遮断する装置のことをいい、操作盤と遮断弁からなります。

・主な機種(注:一例です)



緊急ガス遮断装置が設置されているけれど、どのように管理していけばいいの？



緊急ガス遮断装置は、**お客さまの資産**です。

お客さまにて以下に記載のお願い事項を実施し、保守管理をお願いいたします。  
(東邦ガスネットワークが実施する保守管理もあります。)

### ○お客さまにお願いしたいこと

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 緊急ガス遮断装置の修理、緊急ガス遮断装置に影響を及ぼすおそれのある工事を行う場合は、 <b>事前に東邦ガスネットワークへ連絡してください。</b>             |
| ② | 電気設備等の点検作業時に、誤操作により緊急ガス遮断装置が作動することがあります。 <b>点検時には東邦ガスネットワークへご連絡下さい。</b>               |
| ③ | ガス臭の有無、損傷の有無、電源スイッチの確認等の日常点検を実施してください。                                                |
| ④ | 交換時期が来たバッテリーや操作盤の基盤、また東邦ガスネットワークが実施する定期点検の際に使用する炭酸ボンベ等は消耗品のため、お客さまのご負担でお取替えをお願いいたします。 |

### ○東邦ガスネットワークが実施すること

|   |                        |
|---|------------------------|
| ① | 定期的に、外観点検、機能点検等を実施します。 |
|---|------------------------|

# 「緊急ガス遮断装置」の 操作方法と維持管理についてのお願い

緊急ガス遮断(しゃだん)装置は、いつ作動させるの？



以下の状況で緊急にガスを遮断する必要があると判断された場合は、緊急ガス遮断装置を作動させ、東邦ガスネットワークへ連絡してください。

- ①火災の延焼拡大中であるとき
- ②広い範囲にわたってガスの臭いがして、多量のガス漏れ疑いがあるとき
- ③大地震が発生し、施設に多大な損傷の恐れがあるとき
- ④東邦ガスネットワーク又は消防関係者から、閉止の依頼があったとき
- ⑤その他、緊急処置を要すると判断したとき

緊急ガス遮断装置は、どうやって操作するの？



以下の手順で操作をしてください。  
わからない場合や、操作を実施した場合には、東邦ガスネットワークへ連絡してください。

**操作後の復旧処置は東邦ガスネットワークが行います。**

## ○操作方法

| 順番 | 操作内容                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 緊急時と判断した場合、緊急ガス遮断装置の <b>操作盤</b> にある<br><b>「緊急遮断」スイッチ(赤色)</b> ※を押す。(ブザーが鳴ります)    |
| ②  | <b>「ブザー停止」スイッチ(黄色)</b> ※を押す(ブザーが停止します)<br>鳴り止まない場合はもう一度押してください。                 |
| ③  | 東邦ガスネットワークへ連絡してください。(連絡先は下部に記載してあります)<br><b>緊急ガス遮断装置作動後の処置は東邦ガスネットワークが行います。</b> |
| ④  | ガスの供給が停止された建物の関係者に対し、ガスの供給を停止した旨を通知し、<br>保安に必要な措置を実施してください。                     |

※操作盤内にスイッチがある機種もあります。

## ○東邦ガスネットワークの緊急連絡先(緊急保安センター)

| 当該建物のある県 | 電話番号         |
|----------|--------------|
| 愛知県      | 052-872-9238 |
| 岐阜県      | 058-272-0088 |
| 三重県      | 059-224-0225 |

・「緊急ガス遮断装置を作動させた。」とお伝えください。